

Livello per verifica allineamento  
Level for alignment check

FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 135mm  
DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA/  
ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 135mm  
FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL

FORI Ø8 PER TASSELLI/  
Ø8 HOLES FOR DOWELS

RIFERIMENTO H DELLE ISTRUZIONI  
DI MONTAGGIO DEI KIT IDRAULICI/  
REFERENCE H OF HYDRAULIC KIT  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Per installare i modelli da 250 a 650  
tagliare e distanziare le due metà  
secondo quanto indicato in tabella.  
Per il modello 150 la dima va tenuta unita./  
To install 250 to 650 models, make sure that the  
two templates are spaced according to the table.  
In the 150 model they shall be kept joined.

SCATOLA ELETTRICA PER ATTACCHI IDR. A DESTRA/  
ELECTRICAL BOX FOR HYDRAULIC CONNECTORS  
(ON THE RIGHT)

FORO Ø8 PER TASSELLO POSIZIONE ORIZZONTALE  
Ø8 HOLE FOR DOWEL HORIZONTAL POSITION

Modello/ Model	Distanza in mm tra le due dime/ Distance in mm between the two templates
250	200
350	400
500	600
650	800

135mm

FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 135mm  
DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA/  
ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 135mm  
FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL

FORI Ø8 PER TASSELLI/  
Ø8 HOLES FOR DOWELS

RIFERIMENTO H DELLE ISTRUZIONI  
DI MONTAGGIO DEI KIT IDRAULICI/  
REFERENCE H OF HYDRAULIC KIT  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Per installare i modelli da 250 a 650  
tagliare e distanziare le due metà  
secondo quanto indicato in tabella.  
Per il modello 150 la dima va tenuta unita./  
To install 250 to 650 models, make sure that the  
two templates are spaced according to the table.  
In the 150 model they shall be kept joined.

SCATOLA ELETTRICA/  
ELECTRICAL BOX

FORO Ø8 PER TASSELLO POSIZIONE ORIZZONTALE  
Ø8 HOLE FOR DOWEL HORIZONTAL POSITION

Modello/ Model	Distanza in mm tra le due dime/ Distance in mm between the two templates
250	200
350	400
500	600
650	800

PERIMETRO ESTERNO DELLA MACCHINA/  
EXTERNAL PERIMETER OF THE MACHINE

POSIZIONARE A FILO PAVIMENTO/  
POSITION FLUSH OF THE FLOOR

90°

ACPOSTARE ALLA DIMA  
IN POSIZIONE ORIZZONTALE/  
PLACE IN HORIZONTAL POSITION  
CLOSE TO THE TEMPLATE

SPAZIO PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEI TUBI /  
AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE

Tagliare

697

PERIMETRO ESTERNO DELLA MACCHINA/  
EXTERNAL PERIMETER OF THE MACHINE

POSIZIONARE A FILO PAVIMENTO/  
POSITION FLUSH OF THE FLOOR



90°

ACPOSTARE ALLA DIMA  
IN POSIZIONE ORIZZONTALE/  
PLACE IN HORIZONTAL POSITION  
CLOSE TO THE TEMPLATE

SPAZIO PREPOSTO PER IL PASSAGGIO DEI TUBI /  
AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE

DIMA 4 TUBI cod. 274360B  
4 PIPES TEMPLATE cod. 274360B

100



DIE OBERKANTE DER VORLAGE MUSS MIT DER OBERKANTE DER EINHEIT 135mm HABEN/  
FIL SUPÉRIEUR DE LA MACHINE À 135mm  
DU BORD SUPÉRIEUR DE LA MACHINE À 135mm



DIE OBERKANTE DER VORLAGE MUSS MIT DER OBERKANTE DER EINHEIT 135mm HABEN/  
FIL SUPÉRIEUR DE LA MACHINE À 135mm  
DU BORD SUPÉRIEUR DE LA MACHINE À 135mm

8 mm LÖCHER FÜR DÜBEL  
TROUS DIAMÈTRE 8 TASSEUX

8 mm LÖCHER FÜR DÜBEL  
TROUS DIAMÈTRE 8 TASSEUX

HINWEIS H DER ANWEISUNGEN DES ZUSAMMENBAUS VOM HYDRAULISCHEN INSTALLATIONSSATZ/  
RÉFÉRENCE H DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES KIT PLOMBIERS

HINWEIS H DER ANWEISUNGEN DES ZUSAMMENBAUS VOM HYDRAULISCHEN INSTALLATIONSSATZ/  
RÉFÉRENCE H DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES KIT PLOMBIERS



Für die Montage der Modelle 250-650, die beiden Schablonen gemäß den Angaben in der Tabelle voneinander entfernen. Für das Modell 150 müssen sie hingegen vereint werden.  
Pour installer les modèles 250 à 650, espacer les deux gabarits selon ce qui figure dans le. Pour le modèle 150, ils doivent être maintenus unis.

Für die Montage der Modelle 250-650 die beiden Schablonen gemäß den Angaben in der Tabelle voneinander entfernen. Für das Modell 150 müssen sie hingegen vereint werden.  
Pour installer les modèles 250 à 650, espacer les deux gabarits selon ce qui figure dans le. Pour le modèle 150, ils doivent être maintenus unis.

VERBINDUNGSDOSE FÜR WASSERANSCHLÜSSE RECHTS  
BOÎTIER ÉLECTRIQUE POUR RACCORDS HYDRAULIQUES A DROITE

VERBINDUNGSDOSE  
BOÎTIER ÉLECTRIQUE

LOCHUNG Ø8 FÜR DÜBEL  
ZUR HORIZONTALEN MONTAGE  
TROU TASSEAU Ø8 POUR  
PLACEMENT HORIZONTAL

LOCHUNG Ø8 FÜR DÜBEL  
ZUR HORIZONTALEN MONTAGE  
TROU TASSEAU Ø8 POUR  
PLACEMENT HORIZONTAL

Modell Modèle	Abstand in mm zwischen den beiden Schablonen Distance en mm entre les deux gabarits
250	200
350	400
500	600
650	800

Modell Modèle	Abstand in mm zwischen den beiden Schablonen Distance en mm entre les deux gabarits
250	200
350	400
500	600
650	800



EXTERNE PERIMETER DER EINHEIT/  
PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

EXTERNE PERIMETER DER EINHEIT/  
PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA MACHINE

BODENERDIG EINRICHTEN  
PLACER AU NIVEAU DU SOL

BODENERDIG EINRICHTEN  
PLACER AU NIVEAU DU SOL

**SCHABLONE 4 ROHRE cod. 274360B**  
**COUPER GABARIT 4 TUYAUX cod: 274360B**



HORIZOTAL AN DIE SCHABLONE LEHNEN  
RAPPROCHER DU GABARIT  
EN POSITION HORIZONTALE

HORIZOTAL AN DIE SCHABLONE LEHNEN  
RAPPROCHER DU GABARIT  
EN POSITION HORIZONTALE

AUSSPARUNG ZUM DURCHZIEHEN  
ESPACE RÉSERVÉ AU PASSAGE DES TUYAUX

AUSSPARUNG ZUM DURCHZIEHEN  
ESPACE RÉSERVÉ AU PASSAGE DES TUYAUX

Tagliare